

Marine

Aufpolieren von Gelcoat (De Ijssel Gelcoat)



Mirka® PS1437
Poliermaschine, 150 mm

Kratzer Entfernen	SCHRITT 1		Polarshine® 45 Politur und geknotetes Lammfellpad
	Polieren (für dunkle Oberflächen)	SCHRITT 2	
Polieren (für helle Oberflächen)		SCHRITT 2	
	Reinigen	SCHRITT 3	

Polieren



SCHRITT 1

- Befestigen Sie zunächst das geknotete Lammfellpad an Ihrer Poliermaschine Mirka PS 1437



- Tragen Sie Polarshine 45 Politur auf das Lammfellpad auf. Beginnen Sie das Polieren.



SCHRITT 2 (empfohlen für dunkle Farben)

- Wechseln Sie zu dem schwarzen gewaffelten Schaumstoffpad, tragen Sie die Politur Polarshine 12 Black auf und polieren Sie die Oberflächen.



SCHRITT 2 (empfohlen für helle Farben)

- Verwenden Sie ein gewaffeltes Schaumstoffpad und tragen Sie Polarshine 12 auf das Pad auf.
- Polieren Sie die Oberfläche



SCHRITT 3

- Reinigen Sie den polierten Bereich mit einem Mikrofasertuch.