

Marine

Schleifen von Gelcoat & Lack

(De ljssel Gelcoat & Lacke)



Mirka® DEROS 650CV
150 mm, orbit 5 mm

Kratzer Entfernen	SCHRITT 1		Galaxy 150mm, P 240
	SCHRITT 2		Galaxy 150mm, P 320
	SCHRITT 3		Galaxy 150mm, P 500
	SCHRITT 4		Netzauflage + Galaxy 150mm, P 800
Kratzer Reduzieren	SCHRITT 5		Netzauflage + Galaxy 150mm, P 1000
	SCHRITT 5		Netzauflage + Galaxy 150mm, P 1200
Schleifen vor dem Polieren (für helle Farben)			
Schleifen vor dem Polieren (für dunkle Farben)			

Schleifen



SCHRITT 1

- Verwenden Sie Mirka Galaxy, P 240 in Kombination mit dem Mirka DEROS 650CV.
- Schleifen Sie die Fläche.



SCHRITT 4

- Verwenden Sie die Netzauflage.
- Schleifen Sie mit Mirka Galaxy, P 800.

Hinweis!

Durch das Längere Schleifen und die Verwendung von feineren Körnungen wird die Polierzeit verkürzt und der gesamte Zeitaufwand sowie kosten gesenkt.



SCHRITT 2

- Verwenden Sie Mirka Galaxy, P 320 und schleifen Sie weiter



SCHRITT 5

- Verwenden Sie Mirka Galaxy, P 1000 zusammen mit der Netzauflage.
- (Verwenden Sie P 1200 für dunkle Farben).



SCHRITT 3

- Verwenden Sie Mirka Galaxy P 500.



SCHRITT 6

- Reinigen Sie die geschliffene Stelle mit einem Mikrofasertuch. Die Fläche ist nun für das Polieren vorbereitet.

Marine

Aufpolieren von Gelcoat & Lack

(De Ijssel Gelcoat & Lacke)



Mirka® PS1437
Poliermaschine, 150 mm

Kratzer Entfernen	SCHRITT 1		Polarshine® 45 Polituren und geknotetes Lammfellpad
	SCHRITT 2 (für dunkle Oberflächen)		Polarshine® 12 Schwarz und schwarzen gewaffelmten Schaumstoffpad
Polieren	SCHRITT 2 (für helle Oberflächen)		Polarshine® 12 und gewaffelmten Schaumstoffpad
	SCHRITT 3		Microfaser Reinigungstuch

Polieren



SCHRITT 1

- Befestigen Sie zunächst das geknotete Lammfellpad an Ihrer Poliermaschine Mirka PS 1437



SCHRITT 2 (empfohlen für dunkle Farben)

- Tragen Sie Polarshine 45 Polituren auf das Lammfellpad auf. Beginnen Sie das Polieren.

- Wechseln Sie zu dem schwarzen gewaffelmten Schaumstoffpad, tragen Sie die Polituren Polarshine 12 Black auf und polieren Sie die Oberflächen.



SCHRITT 2 (empfohlen für helle Farben)

- Verwenden Sie ein gewaffelmtes Schaumstoffpad und tragen Sie Polarshine 12 auf das Pad auf.
- Polieren Sie die Oberfläche



SCHRITT 3

- Reinigen Sie den polierten Bereich mit einem Mikrofasertuch.



Infos zu Gelcoat & Lack